



L'allié de vos trajets

# METTRE À JOUR LE FIRMWARE CLIP'WAY

Les mises à jour améliorent les performances, ajoutent de nouvelles fonctionnalités et garantissent la meilleure expérience avec vos Clip'Way.



GUIDE COMPLET  
À TÉLÉCHARGER

## 1 VÉRIFIER LA VERSION ACTUELLE

- 1 Ouvrez l'application Clip'Way.
- 2 Allez dans le menu « Paramètres ».
- 3 Sélectionnez « À propos ».
- 4 La version du firmware actuel s'affiche.



## 2 VÉRIFIER LA DISPONIBILITÉ D'UNE MISE À JOUR

- 1 Dans « Paramètres », sélectionnez « Mise à jour du firmware ».
- 2 L'application recherche automatiquement les nouvelles versions disponibles.
- 3 Si une mise à jour est disponible, la version proposée s'affiche.



## 3 TÉLÉCHARGER LA MISE À JOUR

- 1 Assurez-vous que vos Clip'Way sont connectés via Bluetooth.
- 2 Votre batterie doit être chargée à au moins 50 %.
- 3 Appuyez sur « Télécharger ».
- 4 Patientez pendant le téléchargement.



## 4 INSTALLER LA MISE À JOUR

- 1 Une fois le téléchargement terminé, appuyez sur « Installer ».
- 2 Les Clip'Way redémarreront automatiquement.
- 3 L'installation peut prendre quelques minutes.



## 5 REMISE À JOUR RÉUSSIE

- ✓ La mise à jour est terminée.
- ✓ Les Clip'Way redémarreront automatiquement.
- ✓ La nouvelle version du firmware est maintenant active.



## 6 VÉRIFIER LA NOUVELLE VERSION

- 1 Retournez dans « À propos ».
- 2 Vérifiez que la nouvelle version du firmware est bien installée.



### BONS À SAVOIR

- Activez les mises à jour automatiques dans les paramètres pour ne rien manquer.
- Ne coupez pas la connexion Bluetooth pendant la mise à jour.
- En cas de problème, redémarrez l'application et réessayez.

### POURQUOI METTRE À JOUR ?

- Amélioration des performances
- Nouvelles fonctionnalités
- Corrections de bugs
- Expérience plus stable et sécurisée

### BESOIN D'AIDE ?

Notre équipe est à votre disposition.

support@clipway.fr

www.clipway.fr



L'allié de vos trajets