



L'allié de vos trajets

PRISE EN MAIN COMPLÈTE DES CLIP'WAY

Votre guide pour démarrer en quelques minutes.
Commandes gestuelles, Bluetooth, affichage HUD.



GUIDE PDF
À TÉLÉCHARGER

1 CONTENU DE LA BOÎTE

À la réception de votre produit, vérifiez la présence des éléments suivants :

- Lunettes connectées Clip'Way
- Étui de protection
- Câble de recharge USB-C
- Chiffon microfibre
- Guide de démarrage rapide



2 PREMIÈRE MISE EN ROUTE



CHARGEMENT

Avant la première utilisation, rechargez complètement les lunettes à l'aide du câble fourni.


Temps de charge environ 1h30

Autonomie moyenne jusqu'à 8 heures

3 CONNEXION BLUETOOTH

SUR SMARTPHONE

- 1 Activez le Bluetooth de votre téléphone.
- 2 Allumez les lunettes Clip'Way.
- 3 Ouvrez l'application Clip'Way.
- 4 Sélectionnez « Ajouter un appareil ».
- 5 Choisissez vos lunettes dans la liste des appareils disponibles.
- 6 Validez l'appairage.



Une fois connecté, l'icône Bluetooth apparaît dans le HUD.



4 DÉCOUVRIR L'AFFICHAGE HUD

Le HUD (Head-Up Display) projette discrètement les informations essentielles dans votre champ de vision.

Vous pouvez afficher :

- Navigation GPS
- Traduction instantanée
- Notifications importantes
- Contrôle multimédia
- Niveau de batterie



L'affichage reste discret afin de ne jamais gêner votre vision de l'environnement.

5 COMMANDES GESTUELLES

Les Clip'Way intègrent des commandes sans contact permettant une utilisation naturelle.

- Balayage vers l'avant :** élément suivant
- Balayage vers l'arrière :** élément précédent
- Maintien du geste :** ouverture du menu principal
- Double geste rapide :** retour à l'écran précédent

6 UTILISATION EN VOYAGE

Les Clip'Way sont particulièrement utiles lors de vos déplacements :

- Navigation sans regarder votre téléphone
- Traduction en temps réel
- Informations touristiques contextuelles
- Itinéraires accessibles hors ligne
- Alertes de transport et de sécurité

7 CONSEILS D'UTILISATION

- Nettoyez régulièrement les verres avec le chiffon fourni.
- Évitez l'exposition prolongée à une forte humidité.
- Rechargez les lunettes avant un long trajet.
- Mettez régulièrement l'application à jour.



8 DÉPANNAGE RAPIDE

Les lunettes ne se connectent pas



- Vérifiez que le Bluetooth est activé.
- Redémarrez les lunettes.
- Supprimez puis recréez l'appairage.

L'affichage HUD est flou



- Ajustez la position des lunettes sur votre nez.
- Nettoyez les verres.
- Vérifiez les paramètres d'affichage dans l'application.

L'autonomie semble faible



- Réduisez la luminosité du HUD.
- Fermez les fonctions inutilisées.



BESOIN D'AIDE ?

Notre équipe est à votre disposition.



support@clipway.fr



www.clipway.fr



L'allié de vos trajets